

取扱説明書

高強化磁器（マックスセラ・マイティ）・強化磁器（マックスセラ）製品

この度は、当社製品をご購入賜り誠にありがとうございました。

製品を安全に長期間美しく使用していただくための取扱注意事項です。この取扱説明書に従って、正しくご使用願うとともに、大切に保存し分からないことや、不都合が生じたときにお読みください。

けがや事故防止のためのご注意

1. 直火での使用はしないでください。
2. 本来の目的以外の使用はしないでください。
3. 電子レンジ・オーブンを使用する場合は、機器の取扱説明書を確認してから、使用してください。
4. 高い所から落としたり強くぶつけたり、衝撃を与えないようにしてください。
5. 積み重ねて使用する場合は、くずれない高さにしてください。
6. 欠けや、ひびが入ったり、洗ってもとれない汚れのひどいものは使用しないでください。
7. 破損した場合は、けがをしないように注意して速やかに片付けてください。

製品劣化防止のためのお願い

【洗 浄】

1. 金属たわしやみがき粉は、傷の原因になりますので使用しないでください。
2. シンクへの投げ入れや、食器洗浄機出口から落下させないでください。
3. 洗剤で落ちにくい汚れには、漂白剤を使用し、頻度は1～2週間に1回程度としてください。
なお、使用方法は漂白剤の取扱説明書をよくお読みください。

【その他】

1. 食器カゴなどの金属部に強くふれると、落ちない汚れ（メタルマーク）がつきますので注意してください。
2. 収納や運搬時には、衝撃をさけるようにしてください。

※高温焼成されますので、製品寸法について若干の誤差が生じます。自動供給装置付き食器洗浄機をご使用の場合など、あらかじめ現品サイズ誤差を確認の上ご使用ください。

安全衛生的な製品ですが、万一にそなえて全製品に製造物賠償責任保険がついています。

上記以外で、ご不明点ならびに使用上の問題があれば、下記までお問い合わせください。

国際化工株式会社

お客様問い合わせ係 ☎0745-63-3181 E-mail info@kokusai-kako.co.jp

●本社・工場：TEL 0745 (65) 5931 (代) ●東 京：TEL 03 (6447) 7431 (代) ●大 阪：TEL 06 (6251) 5931 (代) ●札 幌：TEL 011 (218) 5931
●名 古 屋：TEL 052 (332) 5931 (代) ●福 岡：TEL 092 (481) 5931 (代) ●仙 台：TEL 022 (772) 5931